


ムレナイン99シリーズ取り付け方法例（帽子）



天ボタン部に面ファスナーを貼る

面ファスナー部に熱を掛ける



ムレナイン99中央部に面ファスナー貼り付け



面ファスナー部に熱を掛ける



帽子裏面に取り付け完成

※面ファスナーに熱を加える事で、粘着のりが帽子の繊維に絡みつき強度が増します。

※帽子に貼る面ファスナーはB側(柔らかい方)をお奨めします。(洗濯時ゴミの付着防止)

注：ムレナイン99をご使用になりかゆみ等肌に異常が見られたらご使用は避けて下さい。

ムレナイン99シリーズ取り付け方法例（ヘルメット）



ヘルメット内部インナー部中央部に
面ファスナーを貼り付ける

インナー部に貼り付けた状態



インナーを取り外した状態



緩衝材中央部に面ファスナーを貼り付ける



インナー部に貼り付け完成

※ヘルメットの種類によってインナーの取り外し方に異なりますのでご注意ください。

※汗を吸うのに重点を置く場合は、Nタイプをインナー部に取り付け頭部にムレナイン99が触れる方が効果は出ます。

注：ムレナイン99が肌に触れてかゆみなどが出た場合はご使用を避けて下さい。