

# 電気用ゴム手袋の取扱及び点検の方法

## (高圧用)

ヨツギ株式会社

### 1. 取扱方法

- (1) 電気用ゴム手袋（高圧用）を御使用される際には、必ずゴム手袋の外側に保護手袋（革・合成レザー・その他）を着用して下さい。
- (2) 使用後は汚れをきれいに拭き取り、よく乾かした後、タルク粉末をまんべんなく塗布して保管して下さい。  
尚汚れがひどいときは、薄い中性洗剤液で洗い、その後水洗いしてからよく乾かしタルク粉末をまんべんなく塗布して下さい。
- (3) ゴム手袋の保管及び輸送に当たっては、圧力を加えたり折り曲げたりせず、1双ごと専用の保管箱にいれ自然な形で保管して下さい。
- (4) 保管場所は、日光、湿気、オゾン、熱気、ほこり、油、薬品などの影響が無く、薄暗くて比較的涼しい場所（冷暗所等）を選んで下さい。（受・変電、配電室等はオゾンの存在しやすい場所です。）

### 2. 点検方法

(労働安全衛生規則による)

- (1) 使用前には、ゴム手袋の内外面を目視検査して、ひび、割れ、破れ、その他の損傷の有無及び乾燥状態を点検して下さい。また、ゴム手袋に空気内圧を加えてピンホール等の損傷の有無を検査して下さい。
- (2) 6ヶ月以内ごとに1回、絶縁性能等について定期自主検査（目視検査及び耐電圧試験）を行い、その記録を3年間保管して下さい。

#### [定期自主検査の試験電圧及び試験時間]

用 途	試 験 電 圧	試験時間
交流の電圧が600Vを越え3500V以下である電路又は、直流の電圧が750Vを越え3500V以下である電路について用いるもの	交流 6000V以上	1分間
電圧が3500Vを越え7000V以下である電路について用いるもの	交流10000V以上	1分間